

**Juli 2022**

## **AirCare H14 - Luftreiniger**

**Jeder Mensch hat das Recht auf  
bakterien- und virenarme saubere Luft!**



Für saubere Luft in geschlossenen Räumen sorgt unser

### **Multifunktions-Luftreiniger AirCare H14**

## AirCare H14 - Luftreiniger

### Bei diesem Gerät handelt es sich um einen „Alleskönner“

Der **AirCare H14** vereint in sich praktisch alle Techniken der Raumluftaufbereitung, für welche Sie sonst verschiedenste Geräte benötigen:

- Grob- und Feinstaubfiltrierung
- Aktivkohlefiltrierung
- HEPA-H14-Filtrierung
- UV-C-Lichtbestrahlung
- Luftionisierung zur Unschädlichmachung von Viren auch außerhalb des Gerätes
- Raumluftbefeuchtung

Besonders dort, wo viele Menschen auf engem Raum versammelt sind (Praxen, Schulen, Gastronomie oder öffentliche Gebäude aller Art) reicht ein Öffnen des Fensters für saubere, corona-virusfreie Raumluft oft nicht aus, zumal, wenn von außen Verunreinigungen wie Pollen, Allergene aller Art, Feinstaub, Abgase oder Lärmbeeinträchtigungen eindringen.

Der **AirCare H14** filtert aus der Luft Bakterien, Viren aller Art, Schimmelsporen, toxische Substanzen bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer mit einer Effektivität von 99,997%. So haben sogar Corona-Viren keine Chance, wobei diese noch zusätzlich durch die integrierte UV-C-Lichtbestrahlung zerstört werden.



## AirCare H14 - Luftreiniger

Parallel zum Reinigungsprozess wird der gereinigten Luft mittels eines Feuchtigkeitsdiffusors, in einem auffüllbaren Wassertank, die natürliche Raumluftfeuchtigkeit zugesetzt.

Soll auf dieses verzichtet werden, so kann das Gerät auch ohne Wassertank betrieben werden.

Allergiker loben die Luftreinigung und Luftbefeuchtung dieses Gerätes und wollen nicht mehr darauf verzichten!

Die Arbeitsleistung des **AirCare H14** Luftreinigers ist entweder individuell und manuell einstellbar oder die Automatik-Steuerung misst den aktuellen Reinheitsgrad der Luft und erhöht bei Bedarf die Luftreinigungsgeschwindigkeit.



(Bedienfeld)

Der **AirCare H14** zeichnet sich durch eine fast lautlose Arbeitsweise aus.

## AirCare H14 - Luftreiniger

Alternativ zur Bedienung am Gerät kann dieses auch per mitgelieferter Fernbedienung gesteuert werden.



© FrontRowSociety.net, Andreas Conrad  
@frontrowsociety

Da der Luftreiniger permanent die aktuelle Raumluftbelastung ermittelt, zeigt er diese auch bestens sichtbar mit den Farben blau (= normale Belastung), gelb (mittlere bis erhöhte Belastung) und rot (= Warnung vor hoher Keimbelastung) an.

Der **AirCare H14** überwacht permanent die Qualität der Luftfilterelemente und informiert Sie mittels einer Leuchtanzeige im Bedienfeld über einen nötigen Wechsel des kompletten Filtersets (Art.Nr. VAU-0899V6000).

Im Automatik-Modus passt sich dann die Umwälzgeschwindigkeit des Gerätes an.

## AirCare H14 - Luftreiniger



### Technische Daten AirCare H14:

<b>AirCare H14 Volumenstrom:</b>	bis zu 550 m <sup>3</sup> / h
<b>Abscheidegrad:</b>	Abscheidegrad bei 0,3µm: 99,997%
<b>Motor:</b>	95W, 230V, 50Hz
<b>Geräteabmessung (BxTxH):</b>	400 mm x 230 mm x 620 mm
<b>Gewicht:</b>	10 kg
<b>Geräuschpegel nach Stufen in dB(A):</b>	18 bis 55 je nach Umwälzgeschwindigkeit

Gerne beraten wir Sie umfassend und kompetent zu allen Fragen auf technisch hohem Niveau.

Sollten Sie – für größere Räume – mehrere Geräte benötigen, so ermitteln wir gerne die für Ihre Bedürfnisse erforderliche Geräteanzahl.

### Bestelldaten:

<b>AirCare H14</b>	Art.Nr.: VAU-0499V6050
<b>Filterset komplett</b>	Art.Nr.: VAU-0899V6000