

Januar 2023

Universalstaubabsaugung LAB-1F



Bestelldaten:

LAB-1F

Art.Nr.: VAU-0499V102F

Januar 2023

Universalstaubabsaugung LAB-1F



Rechteckige Trichter



Steuerung



4 Lenkrollen

Vorteile

- effiziente Filtereinheit mit 3 Filterstufen: Vorfilter, Hauptfilter und Aktivkohlefilter
- 10-Stufen-Regelung
- geräuscharmer Betrieb (<50 dB (A)) ermöglicht den Einsatz im direkten Arbeitsumfeld
- optisches- und akustisches Signal bei Filtersättigung

Die Universalstaubabsaugung Typ LAB-1F ist aus robustem lackiertem Stahlblech gefertigt. Eine leise Dauerläuferturbine macht die LAB-1F zur idealen 1-Platzlösung im Bereich Lötrauchabsaugung, Laseranwendungen sowie allen Bereichen, an denen Feinstaub und Gase erfasst und gefiltert werden müssen. Eine 3- Stufenfiltration eliminiert Rauch und Gase. So kann die gereinigte Luft dem Arbeitsraum wieder zugeführt werden.

Technische Daten:	LAB-1 F
Motor:	bürstenlos , 1Ph, 220 V, 50 Hz, 210 W
Anschlüsse:	1 x 75 mm oben.
Luftvolumen:	235 m ³ /h
Filter:	>99,97% Abscheidegrad Partikel, Aktivkohle für Gase
Geräuschpegel:	< 50 dB(A) im Betriebsmodus
Maße (HxBxT):	445 x 436 x 242 mm
Gewicht:	12 kg
Anzeige:	analog
Armlänge:	1400mm